

Gebruiksaanwijzing

Slangoprolcassette



Eerst lezen en dan beginnen!!!

Gebruiksaanwijzing

Slangoprolcassette

De slangoprolcassette kan door een brandweerman in minder dan twee minuten worden voorzien van drie 75 mm slangen in een comfortabele positie..

Voor het vullen van de cassette is het handig om het midden van de slang 20 cm te verplaatsen zodat de koppelingen dan na elkaar komen te liggen.

1. De ophangbeugel aan het voertuig bevestigen

De ophangbeugel wordt aan de rechterkant op de optimale hoogte op de ladder gehaakt en met de riem vastgezet.



Foto 1



Foto 2

Om optimaal te kunnen werken met de cassette dient de ophangbeugel op een hoogte van ca. 80 tot 90 cm te worden bevestigd.

2. De slangoprolcassette wordt in de ophangbeugel gehaakt.



3. Het oprollen van de eerste slang.

Nadat de mand in de ophangbeugel is gehaakt, kan het vullen van de mand beginnen. Het vullen wordt uitgevoerd vanaf de kant van de cassette waar de slinger is ingebracht (zie foto. 3 en 4). De lus van de slang wordt over de pen in de cassette gehouden en de slinger wordt tot aan de aanslag ingebracht, zodat de haak in de lus van de slang steekt en de slang mee kan worden gedraaid. Door met de klok mee te draaien, wordt de eerste slang binnen enkele seconden in de cassette gerold.



Foto 3



Foto 4

De slinger kan alleen in verticale positie in de cassette worden geplaatst (zie foto 3). Wanneer de slang is opgerold, moet de slinger altijd in deze positie worden gebracht door deze naar achteren te draaien, zodat de slinger gemakkelijk kan worden verwijderd.



De eerste koppelingshelft wordt in de daarvoor bestemde houder gedrukt (zie foto 5).

Foto 5

Draai na het oprollen de slinger één voor één om.
Draai terug. Dit ontspant de opgerolde slang en de slinger kan gemakkelijker worden verwijderd.

4. Het oprollen van de tweede slang

Plaats de tweede lus op de tweede slinger (zie foto 6 en 7) met behulp van de gaten aan de achterkant van de cassette en wikkel de tweede slang op dezelfde manier in de cassette als de eerste.



Foto 6



Foto 7

Slang 1 en 2 worden aan elkaar gekoppeld en in de onderste van de twee koppelingshouders gestoken zoals aangegeven in foto 9. Indien mogelijk, plaats deze zo dat de koppeling niet hoeft te draaien als de slangen worden verwijderd. (zie foto 9)



Foto 8



Foto 9

5. Het oprollen van de derde slang

Plaats de derde slanglus op de bovenste slinger (zie foto's 10 en 11) met behulp van de openingen aan de achterkant van de mand en rol de derde slang in de cassette op dezelfde manier als slang 1 en 2.



Foto 10



Foto 11

Nadat de tweede en derde slang aan elkaar zijn gekoppeld, kan de laatste koppelingshelft in de meegeleverde houder worden geplaatst (zie foto 13) en met de klittenbandsluiting worden vastgezet.

De bevestiging van de laatste koppelingshelft kan ook anders worden ontworpen, afhankelijk van het ontwerp en de overeenkomst met de klant.



Foto 12



Foto 13

Verwijder de slangoprolcassette

4. Het verwijderen van de slangen

Open het klittenband en verwijder de slangkoppeling, sluit deze aan op het verdeelstuk en begin met de slangprolcassette.

Bij dikke slangen, is het belangrijk dat de bovenste aangesloten koppeling uit de houder wordt verwijderd voordat de slangen worden verwijderd. Het verwijderen van de bovenste aangesloten koppeling zorgt voor een soepele uitwerping van de slangen.



Foto 14



Foto 15



Door de draagriem kan het gewicht van de mand snel en eenvoudig worden verplaatst, wat een groot voordeel is bij het beklimmen van trappen naar de boven- of benedenverdieping.

5. Verwijderen van de slangen door de klep te openen

alleen bij cassettes met klep



Wanneer de slangen worden verwijderd voor het wassen en onderhouden van de slangen, kan de cassette worden geopend, afhankelijk van het model.

De koppelingen worden uit hun respectievelijke houders getrokken en aan elkaar gekoppeld. De koppelingen kunnen tussen het gemarkeerde gebied door worden getrokken en zo kan de slang worden verwijderd.

Dealer voor Nederland:



Dynastart Tools
Veemweg 7
3771 MT Barneveld

T 0342 - 473991
E info@dynastarttools.nl
W www.dynastarttools.nl